




POS TERMINÁL **HASZNÁLATI** KISOKOS



KÖSZÖNJÜK,
HOGY A FIZETÉS PONTOT
VÁLASZTOTTAD!

Verziószám: 1.2
Készítés dátuma: 2020.11.15.







TARTALOMJEGYZÉK

BEKAPCSOLÁS **4 - 5**

NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS **6 - 7**

VÁSÁRLÁS **8 - 9**

GYORSGOMBOK **10**

PAPÍRCSERE **11**

MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS **12 - 14**

KAPCSOLAT **15**






BEKAPCSOLÁS

HÁROM EGYSZERŰ LÉPÉSBEN KAPCSOLD BE A TERMINÁLT!

1

Kapcsold be a terminált. Tartsd lenyomva a piros gombot, amíg a képernyő fénye felvillan. Ezt követően várj pár másodpercet, amíg a kezdőképernyő betölt.



2

A bejelentkezéshez szükséged lesz a Kezelő kódjára és jelszavára, amit a Fizetési Pont által küldött e-mailben megtalálasz.





BEKAPCSOLÁS

3

A billentyűzet segítségével add meg a Kezelő kódját és a Kezelő jelszavát, végül nyomd meg a képernyőn lévő Bejelentkezés gombot!

P **O.F.SZ.** **?**

verzió: 1.3.97

Kezelő kódja:

Kezelő jelszava:

Bejelentkezés



NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

1

Válaszd a Főmenüben az Egyéb menüpontot, majd az Egyéb menü alatt a Tételes zárás menüpontot.



2

Ezt követően a terminál kinyomtatja a napzárás bizonylatot. Tépd le és tedd el biztos helyre.





NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

3

A kikapcsoláshoz válaszd a Főmenüben a Kikapcsolást, végül a Leállítást.



Megjegyzés: Ha elfelejtettél előző nap napzárást csinálni, akkor a terminál bejelentkezéskor automatikusan elvégzi a napzárást és kinyomtatja a bizonylatot. Ha nem végzed el a napzárást és nem kapcsolod ki a terminált, a terminál másnap váratlan pillanatban nyomtatja ki a napzárás bizonylatot, ami megakaszthatja a folyamatban lévő bankkártyás fizetést.



VÁSÁRLÁS

BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁS

1

A terminál kijelzőjén nyomd meg a vásárlás gombot, írd be a vásárlás végösszegét és nyomd meg a zöld gombot.



2

Kérd meg a vevőt, hogy ellenőrizze az összeget, érintse a kártyáját a kijelzőhöz és szükség esetén üsse be **PIN** kódját, majd nyomja meg a zöld gombot.





VÁSÁRLÁS

3

Amennyiben van fedezet a vevő bankkártyáján, a terminál kiírja, hogy **ELFOGADVA** és a fizetett összegről bizonylatot nyomtat. Az első kinyomtatott bizonylat a kereskedő példánya, második a vevőé, azt kell átadni a pénztárgép blokkjával együtt a vásárlónak.



4

Ha nincs fedezet a kártyán, a terminál kiírja, hogy **ELUTASÍTVÁ** és elutasító bizonylatot nyomtat. Ebben az esetben próbáld újra, vagy kérj a vevőtől egy másik bankkártyát, esetleg kérd el az összeget készpénzben.





GYORSGOMBOK

GYORSGOMBOK HASZNÁLATA

1


Piros gomb: Hosszan lenyomva be-
vagy kikapcsolás, röviden lenyomva kilépés

2

Sárga gomb: Törlés

3




Zöld gomb: Jóváhagyás





PAPÍRCSERE

- 1** Vedd ki a hőpapírt az ezüst csomagolásból.
- 2** Nyisd ki a terminál tetején lévő papírtartót.
- 3** Vedd ki a régi papírtekeresztet.
- 4** Tedd be az új tekeresztet a régi helyére.
- 5** Csukd le a papír tartó tetejét úgy, hogy a papír egy kis darabja kilógjon.





MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS

MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS

1

A Főmenüben válaszd a Mobil menüpontot, majd válaszd ki a megfelelő szolgáltatót.



2

Helyezd be a terminálba a vásárló bankkártyáját. Mobilegyenleg-feltöltés esetén PayPass fizetésre nincs lehetőség. Ha még nem történt korábban egyenlegfeltöltés az adott bankkártyával, írd be a telefonszámot. Amennyiben ismételt feltöltésről van szó, válaszd ki a telefonszámot a listából, vagy adj hozzá további telefonszámot az Új menüpontot kiválasztásával.





MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS

3

Válaszd ki az összeget, majd nyomd meg a Tovább gombot.

VODAFONE

FELTÖLTÉSI ÖSSZEG: 3000 FT

3.000 5.000

7.500 10.000

15.000 20.000

VISSZA TÖRÖL TOVÁBB

4

Kérd meg a vevőt, hogy ellenőrizze az adatokat. Amennyiben helyesek, nyomd meg a Tovább gombot, és kérd meg a vevőt, hogy üsse be PIN kódját. Téves adatok esetén nyomd meg a Mégse gombot.

ADATOK ELLENŐRZÉSE

TELEFONSZÁM +36(70)111-111

ÖSSZEG 3.000 FT

SZOLGÁLTATÓ VODAFONE

MÉGSE TOVÁBB



MOBILEGYENLEG-FELTÖLTÉS

5

Amennyiben van fedezet a vevő bankkártyáján, a terminál kiírja, hogy **ELFOGADVA** és a mobilegyenleg-feltöltésről bizonylatot nyomtat. Az első kinyomtatott bizonylat a kereskedő példánya, második a vevőé.



6

Ha nincs fedezet a kártyán, a terminál kiírja, hogy **ELUTASÍTVÁ**. Ebben az esetben próbáld újra, vagy kérj a vevőtől egy másik bankkártyát.





KAPCSOLAT



Ha kérdésed, problémád van,
írd nekünk e-mailt, vagy
hívj ügyfélszolgálatunkat!

info@fizetesipont.hu

06 (1) 577-4664

Munkanapokon
reggel 7 és este 7 között.

